

## INDEL B SAFE TOP OPEN

Сейф для хранения денег, драгоценностей, оружия INDEL B SAFE TOP OPEN

Розничная цена INDEL B SAFE TOP OPEN : **24399 руб.**

Артикул : **S13TO**

Сейф встраиваемый Indel B SAFE TOP OPEN Сейфы Indel B характеризуются высокой степенью безопасности и надежности, элегантным дизайном, четким и простым в использовании дисплеем и наличием акустического сигнала. Ассортимент продукции включает модели с инновационной сенсорной системой, а также классические модели (доступные с электронной системой загрузки информации). Модель сочетает в себе практичность, дизайн и безопасность. Инновационная система установки, элегантная сенсорная панель, светодиодное освещение и легкий доступ к содержимому сейфа, гармонично вписывают его в интерьер гостиничного номера. Сейф может быть установлен на полке, в ящике или в специальной нише. Сейф Indel B S13TO - современное и удобное устройство для хранения Ваших вещей.

Особенность данной модели - тип открывания дверцы: она открывается вверх, благодаря чему Вы можете встроить сейф в стол на вертикальной поверхности. Внутреннее пространство составляет 13 литров и позволяет разместить внутри самые необходимые вещи. Модель S13TO предполагает возможность установки любого кода, длиной до шести цифр. При необходимости аварийного открывания, Вы можете воспользоваться механическим ключом или же специальным мастер-кодом, состоящим из шести цифр. Данная установка обладает цифровой памятью на 125 открываний. Питание производится как за счет четырех батареек типа AA по 1,5 В, так и за счет подачи внешнего питания. Основные преимущества модели Предусмотрена возможность крепления сейфа через нижнюю стенку. Специальная шагреньевая покраска придает сейфу благородный вид. В комплект входят 4 батарейки типа А. Сейф оборудован экономичным светодиодным освещением, которое автоматически включается на 20 сек. при открывании сейфа. При необходимости освещение также можно включить принудительно, нажав кнопку «ENTER», а затем нажать и удерживать 2 сек. «RESET». Система открывания и закрывания сейфа На передней панели схематично указана инструкция по закрыванию и открыванию сейфа. Пользователь может задать код от 4 до 6 цифр. Если Вы случайно ввели неправильную цифру, то нажмите клавишу «RESET» для удаления неправильных цифр. После того, как Вы ввели код, нажмите кнопку «ENTER» для закрытия двери сейфа. После закрытия двери на дисплее отобразится надпись «CLOSED», а затем введенный Вами код - для напоминания. Если Вы опасаетесь, что кто-то может увидеть Ваш код во время его ввода, то в сейфе предусмотрена функция ввода скрытого кода. Для этого нужно нажать «ENTER» потом нажать два раза «RESET» и один раз «ENTER». Будет активирован режим скрытого ввода. Для его отмены сделайте тоже самое ещё раз. В случае, если код введен неправильно 3 раза подряд - срабатывает блокировка замка на 15 минут. На дисплее будет отображаться надпись «HOLD» и оставшееся время до разблокировки панели управления. Кнопки работать не будут. Если Вы ввели код правильно, то при открытии двери на дисплее отобразится надпись «OPENED» - замок откроется автоматически. Если пользователь забыл код, то в сейфе предусмотрена возможность аварийного открывания при помощи мастер-кода или механического ключа (приобретается отдельно). Отверстие для механического ключа находится под наклейкой на лицевой панели сейфа. Для доступа к отверстию наклейку нужно снять, или сделать отверстие в этом месте и открыть сейф механическим ключом. Сейф снабжен индикатором разряда батареек. В случае, если напряжение батареек упало ниже 5В, то при закрытии или открытии сейфа на дисплее отобразится надпись «LO-BAT» и прозвучит звуковой сигнал - это говорит о том, что



Вам необходимо заменить батарейки. В случае если батарейки, установленные в сейфе разрядились и Вы не успели их заменить - под наклейкой на лицевой панели сейфа есть разъем USB для подключения внешнего блока электропитания. Нужно подключить блок внешнего электропитания и открыть сейф кодом или мастер кодом. Внешний блок электропитания приобретается отдельно. Обратите внимание Сейфы оснащены устройством, запоминающим информацию по последним 125 открываниям сейфа (каким способом был открыт сейф, дата и время открытия). Эта функция будет очень важна и полезна для отелей, которым важна их репутация, так как с помощью неё можно уладить некоторые недоразумения с посетителями или проблемы с персоналом отеля. Для использования функции считывания и программирования сейфов необходимо приобретение Системы AUDIT TRAIL, которая поставляется отдельно, при этом один комплект можно использовать на неограниченное кол-во сейфов в отеле. Программу для установки на компьютер можно запросить у наших менеджеров. Запись мастер-кода При открытой двери нажмите «ENTER» и введите «текущий мастер-код 848711», после чего нажмите «RESET» и введите «новый код из 6 цифр», затем нажмите «ENTER», введите «новый код» и снова нажмите «ENTER» - при удачной смене кода появится надпись «DONE». Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Indel B оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

## Где купить INDEL B SAFE TOP OPEN?

### ООО Кондихол

Санкт-Петербург, Васильевский остров,  
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : [team@condihol.ru](mailto:team@condihol.ru)

